



# GŁOŚNIK BLUETOOTH MP3 FM KARAOKE

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Uniwersalny, przenośny odtwarzacz MP3 z pilotem, wbudowanym radiem FM, portem USB, złączem kart pamięci SD oraz mikrofonem i 2 głośnikami stereo. Umożliwi odsłuch muzyki w wygodny sposób, w każdym miejscu i w każdym czasie.

Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej czarnej, drewnianej obudowie, odtwarza muzykę z plików MP3 zapisanych na kartach pamięci typu SD/SDHC/MMC/U disc, a także z nośników pendrive. Można go podłączyć również do innego odtwarzacza z wyjściem mini-jack.

### 2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie należy **przesunąć przełącznik OFF/ON** usytuowany na przednim panelu urządzenia w pozycję ON. Wyłączenie urządzenia następuje z chwilą przesunięcia przycisku na OFF.
2. Odtwarzaniem można sterować za pomocą 3 przycisków usytuowanych w przedniej części urządzenia (do tyłu/pauza-stop/do przodu) bądź też pilota.
3. Regulację głośności wykonuje się **przytrzymując przyciski PREV-VOL-** aby zmniejszyć głośność albo **NEXT-VOL+** aby zwiększyć głośność.
4. **Tryb odtwarzania wybiera się naciskając przycisk MODE:**
5. **Dostępne tryby odtwarzania:** Radio FM (FM mode), Karta SD oraz Pamięć USB (AUX mode) oraz Bluetooth). Jeżeli nie włożono żadnej zewnętrznej pamięci do odtwarzacza - dostępny będzie tylko tryb Radio FM!
6. Odtwarzacz zaczyna odtwarzać muzykę automatycznie po włożeniu w odpowiedni slot pendrive'a lub karty pamięci.
7. Urządzenie automatycznie przechodzi w odpowiedni tryb po włożeniu do niego odpowiedniego źródła zewnętrznego (np. pendrive'a bądź karty SD)
8. Odtwarzanie można **wznowić bądź wstrzymać** poprzez pojedyncze kliknięcie przycisku **PLAY-PAUSE**.
9. **Radio FM** posiada funkcję automatycznego zapisu do maksymalnie **10 stacji**. Zakres fali i jej aktualna częstotliwość jest podawana na cyfrowym wyświetlaczu.
10. W celu skomunikowania się z zewnętrznym urządzeniem posiadającym moduł Bluetooth należy **wybrać przyciskiem MODE tryb Bluetooth** oraz przy włączonym Bluetooth w urządzeniu, wybrać na nim połączenie z **YC-722BD**. Odtwarzaniem muzyki można wtedy sterować bądź z zewnętrznego urządzenia, bądź też przyciskami na przednim panelu.
11. Głośnik posiada funkcję **Equalizera** – aby zmienić barwę odtwarzanej muzyki należy nacisnąć **przycisk EQ** na dołączonym pilocie. Głośnik posiada kilka predefiniowanych ustawień barwy głosu.

12. Do wejścia **Line-In DC-5V** urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki na przykład odtwarzacz mp3.
13. Dołączony w zestawie mikrofon należy podłączyć do jednego z dwóch portów Jack oznaczonych **MIC1** oraz **MIC2**. Sterowanie głośnością dźwięku z mikrofonu steruje się pokrętkiem po prawej stronie panelu mikrofonu **MIC-VOL**. Natomiast donośność dźwięku można wyregulować pokrętkiem po lewej stronie panelu mikrofonu oznaczonego **ECHO**.
14. Urządzenie posiada także wbudowany 1 port miniJack (nad przyciskiem MODE głównego panelu).
15. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia (port Line-In DC-5V) do ładowarki sieciowej 5V lub do komputera za pomocą dołączonego kabelka USB. Sygnalizowane jest to świeceniem się **czerwonej lampki** z prawej strony wyświetlacza.
16. **Pełny cykl ładowania powinien trwać od 3 do 5 godzin!** Po tym okresie należy przerwać ładowanie urządzenia. **Nie należy używać głośnika podczas ładowania!**
17. Dołączony pilot jest zasilany **1x baterią typu CR2025** (w zestawie). Aby rozpocząć użytkowanie pilota należy wysunąć blokadę znajdującą się od spodu pilota. Baterię wymieniać ostrożnie pociągając za spód klapki i wysuwając ją do dołu.

### 3. Specyfikacja

- Moc nominalna: 2x 5W (10W)
- Pasmo przenoszenia dźwięku: 80Hz - 20KHz
- Stosunek sygnału do szumu / głośność maksymalna: 85db
- Dwa wbudowane głośniki stereo z funkcją podbicia bassu.
- Wbudowany panel kontrolny z wyświetlaczem LCD (z frontu urządzenia)
- Wbudowany czytnik kart SD i port USB.
- Wbudowany port Line-In DC 5V oraz 1x miniJack (nad przyciskiem MODE)
- Wbudowany port Bluetooth 3.0 oraz Radio FM (wbudowana, rozsuwana antena obok uchwytu)
- Możliwość odtwarzania utworów MP3 dzięki powyższym funkcjonalnościom.
- Możliwość podłączenia do dwóch mikrofonów dzięki dwóm portom Jack = funkcja karaoke!
- Wymiary: 32cm x 14cm x 12cm
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy oraz uchwyt na górze urządzenia umożliwia organizowanie imprez w plenerze albo bez stałego dostępu do prądu elektrycznego z sieci!

### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.
- Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania!

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

