

TRANSMITER FM

MODEL: OG27

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Twoja ulubiona muzyka MP3 z pendrive'a, odtwarzacza MP3, laptopa, przenośnego dysku, discmana, czy też kart SD, MMC teraz w twoim samochodzie. Transmitter obsługuje wszystkie telefony z funkcją komunikacji przez bluetooth.

2. Instalacja & obsługa

1. Włóż urządzenie do gniazda od zapalniczki samochodowej.
2. Włóż nośnik muzyki (MP3) do wejścia USB do urządzenia lub kartę SD do czytnika kart transmittera. Transmitter zaczyna odtwarzać muzykę z nośnika, lecz jeszcze nie słychać tego z radia.
3. Ustaw radio na dowolną wolną częstotliwość na kanałach FM (np. 94,10 MHz).
4. Za pomocą przycisków (A-), (B+) na transmitterze lub pilocie (CH- i CH+) ustaw wybraną częstotliwość FM (w naszym przykładzie 94,10 MHz). W tym momencie radio już gra muzykę odtwarzaną przez urządzenie.
5. Głośność można regulować naciskając i przytrzymując przyciski przewijania na transmitterze lub przyciskami + i - na pilocie.
6. Wybieranie odpowiednich trybów equalizera odbywa się za pomocą przycisku EQ na pilocie.
7. Aby odbierać połączenia telefoniczne należy zsynchronizować połączenia bluetooth pomiędzy transmitterem a telefonem komórkowym. W tym celu należy:
 - 1. Włączamy transmitter. W telefonie włączamy funkcję BLUETOOTH i wyszukujemy akcesoria audio.
 - 2. Gdy nasz telefon znajdzie Transmitter parujemy urządzenia (jako pin należy wpisać 0000). Na ekranie transmittera wyświetli się napis Connected. Teraz możemy już korzystać z urządzenia Bluetooth.
 - 3. Nadchodzące połączenia odbieramy przyciskiem "Zielona Słuchawka" na pilocie lub transmitterze, a kończymy naciskając czerwoną słuchawkę.
 - 4. Podczas rozmowy telefonicznej głos dzwoniącego usłyszymy w głośnikach naszego samochodu.

Uwaga : Jak nie korzystasz z odtwarzacza, należy wyjąć nośnik muzyki z urządzenia, oraz transmitter gniazda zapalniczki.. Przy ponownym korzystaniu, najpierw włóż urządzenie do gniazda zapalniczki, potem nośnik do odpowiedniego wejścia transmittera. Czasami urządzenie może się zawiesić (np. przez spadek napięcia pod czas rozruchu), w takiej sytuacji wyjmij nośnik muzyki i włóż z powrotem.

3. Specyfikacja

- Zasilanie : standardowe gniazdo zapalniczki (DC12V)
- Rozmiar LCD: 24 x 8mm (1 cal)
- Zasięg : 8 m
- Zakresy częstotliwości: FM 87.5 - 108MHz (Chiny, Europa, USA)
- Obsługuje formaty: MP3
- Pobór mocy 1W
- Siła sygnału bluetooth: 68dB
- Temperatura pracy: 5 - 40C

4. Uwagi i środki ostrożności

- Transmitter może być zasilany wyłącznie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie wolno dalej użytkować.

- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
- Nie ustawiaj transmittera na bardzo wysoki poziom głośności. Lepiej używać do tego celu regulacji głośności w radiu samochodowym.
- Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmittera, która nie jest zakłócana przez inne stacje radiowe.
- Nie używać transmittera w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub wilgotnym środowisku.

Urządzenie jest zasilane, a nie reaguje.	-Sprawdź połączenie między gniazdem zapalniczki samochodowej a urządzeniem. -Jeśli bezpiecznik urządzenia jest przepalony wymień go na nowy -Wyjmij urządzenie z gniazda zapalniczki i podłącz ponownie. -Sprawdź czy połączenie między kartą SD lub pamięcią USB jest prawidłowe, spróbuj wymienić nośnik na inny. -Upewnij się, że urządzenie może odtwarzać pliki z nośnika. -Upewnij się, że poziom głośności nie jest ustawiony na 0
Nieprawidłowe odtwarzanie muzyki	-Sprawdź czy telefon został poprawnie zsynchronizowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją. -Upewnij się że transmitter działa w trybie nadawania. -Upewnij się że częstotliwość transmittera i radia jest taka sama
Funkcja bluetooth nie działa	-Sprawdź czy wybrana częstotliwość nie jest zakłócana. Staraj się wybierać częstotliwość bez zakłóceń
Nie ma dźwięku w radiu samochodowym	-Upewnij się że folia ochronna z pilota jest wyciągnięta
Niska jakość dźwięku, szum.	
Zdalny pilot nie działa	

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie OG27 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://instrukcje.aptel.pl/deklaracje_zgodnosci/og27.jpg

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

